



Tu tienda especialista en construcción -



299€

BARBACOA DE OBRA 105x47x190 cm

Apta para carbón y leña pequeña. Acabado de micro hormigón gris liso/texturado y ladrillo refractario amarillo. Incluye parrilla simple galvanizada de 54x35 cm. Peso 330 kg.







435€

BARBACOA DE OBRA 124x58x230 cm

Apta para leña y carbón. De hormigón y ladrillo refractario amarillo. Incluve parrilla simple galvanizada de 66x38 cm. Peso 530 kg.





G18

Para barbacoa

124/160 cm



499 €

BARBACOA DE OBRA 160x58x230 cm

Apta para leña y carbón. De hormigón y ladrillo refractario amarillo. Doble bancada. Incluye parrilla simple galvanizada de 66x38 cm. Peso 620 kg.





PARRILLA CON BRASERO

G16P Para barbacoa 105x47x190 cm

52x35x24 cm

64x38x32 cm

Apta para leña y carbón. Parrilla simple galvanizada, regulable en altura. Con cajón abierto para recoger las brasas y la ceniza: ayuda a evitar accidentes y facilita la limpieza de la barbacoa.



8,95€

MASILLA PARA BARBACOAS

Masilla pegamento para sellar superficies sometidas a altas temperaturas.



24,99 €

KIT DE REPARACIÓN **PARA HORNO**

Argamasa líquida para la reparación de grietas. Contenido aproximado: 325 g. Incluye brocha para su aplicación.



Ampliación de chimenea. Una vez colocada baio el sombrerete de la barbacoa, permite alargar su salida de humos.

SALIDA DE HUMOS ◀ CONSULTAR PRECIO EN TIENDA



Base de hormigón para poner sobre ella una barbacoa de obra. Facilita la instalación de la barbacoa, especialmente en césped o en gravilla.

99x65x8 cm







3,75 €

LÍQUIDO DE ENCENDIDO BARBACÓN

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos. Sin retorno de llama. No produce humos.



24 uds. 3,69€

BOLSAS ENCIENDE FUEGOS NATUR

Compuestas por madera y parafina. No producen humo ni olores desagradables. No caducan y son impermeables. Para barbacoas. chimeneas y estufas. Tiempo de combustión por bolsa: 8-9 minutos.



32 uds.

PASTILLAS DE ENCENDIDO BARBACÓN

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos. Compuestas por resina y queroseno.



5,75€

GUANTE ANTICALOR

Protección térmica de las manos hasta 250 °C. Para uso en chimeneas, cocinas y barbacoas.

COCINA AL AIRE LIBRE Y DISFRUTA AL 100% DEL BUEN TIEMPO

Lee atentamente estas recomendaciones

PASO A PASO EN LA INSTALACIÓN DE BARBACOAS Y HORNOS

- 1. Colocar sobre una superficie horizontal lisa.
- 2. Dejar un espacio libre por todos los lados para permitir posibles dilataciones.
- 3. Tener en cuenta la **medida de la parrilla** antes de fijar los laterales, se debe desplazar sin problemas por las guías.
- 4. Apoyar la chimenea sobre los laterales de la barbacoa, no anclar.
- 5. Utilizar un mortero refractario para el pegado de las piezas y dejar secar.

CONVIENE SABER

- 1. La primera vez hacer un pequeño fuego durante 1 o 2 horas solo con carbón.
- 2. Incrementar el fuego gradualmente, para que los materiales se adapten y resistan las altas temperaturas.
- 3. Producir la cantidad necesaria de brasa para la cocción, agregando leña gradualmente para evitar un sobrecalentamiento.
- 4. Reavivar el fuego con corteza o papel, no utilizar alcohol o gasolina.
- 5. No apagar el fuego con agua, ni mojar hasta que la barbacoa esté fría.



HORNO DE LEÑA CONSULTAR DISPONIBILIDAD

¿Quieres conocer todos nuestros productos?

Escanea este código













