



**209 €**

### BARBACOA DE OBRA 105x47x190 cm

Apta para carbón y leña pequeña. Acabado de micro hormigón gris liso/texturado y ladrillo refractario amarillo. Incluye parrilla simple galvanizada de 54x35 cm. Peso 330 kg.



CONSULTA  
SERVICIO  
ENTREGA



**369 €**

### BARBACOA DE OBRA 124x58x230 cm

Apta para leña y carbón. De hormigón y ladrillo refractario amarillo. Incluye parrilla simple galvanizada de 66x38 cm. Peso 530 kg.



CONSULTA  
SERVICIO  
ENTREGA



**449 €**

### BARBACOA DE OBRA 160x58x230 cm

Apta para leña y carbón. De hormigón y ladrillo refractario amarillo. Doble bancada. Incluye parrilla simple galvanizada de 66x38 cm. Peso 620 kg.



CONSULTA  
SERVICIO  
ENTREGA

### PARRILLA CON BRASERO



G16P  
Para barbacoa  
105x47x190 cm  
52x35x24 cm

**59 €**

G18  
Para barbacoa  
124/160 cm  
64x38x32 cm

**69 €**

Apta para leña y carbón. Parrilla simple galvanizada, regulable en altura. Con cajón abierto para recoger las brasas y la ceniza: ayuda a evitar accidentes y facilita la limpieza de la barbacoa.



**8,95 €**

### MASILLA PARA BARBACOAS

Masilla pegamento para sellar superficies sometidas a altas temperaturas.


LA RECOMENDADA  
POR EL FABRICANTE  
DE BARBACOAS



**24,99 €**

### KIT DE REPARACIÓN PARA HORNO

Argamasa líquida para la reparación de grietas. Contenido aproximado: 325 g. Incluye brocha para su aplicación.



Ampliación de chimenea. Una vez colocada bajo el sombrerete de la barbacoa, permite alargar su salida de humos.

**SALIDA DE HUMOS** ◀ CONSULTAR PRECIO EN TIENDA  
31x31x25 cm



Base de hormigón para poner sobre ella una barbacoa de obra. Facilita la instalación de la barbacoa, especialmente en césped o en gravilla.

**BASE PARA BARBACOAS** ◀ CONSULTAR PRECIO EN TIENDA  
99x65x8 cm



especial

# BARBACOA

Tu tienda especialista  
en construcción

1 l

**3,75 €**

## LÍQUIDO DE ENCENDIDO BARBACÓN

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos. Sin retorno de llama. No produce humos.



32 uds.

**0,99 €**

## PASTILLAS DE ENCENDIDO BARBACÓN

Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos. Compuestas por resina y queroseno.



24 uds.

**3,69 €**

## BOLSAS ENCIENDE FUEGOS NATUR

Compuestas por madera y parafina. No producen humo ni olores desagradables. No caducan y son impermeables. Para barbacoas, chimeneas y estufas. Tiempo de combustión por bolsa: 8-9 minutos.

**5,75 €**

## GUANTE ANTICALOR

Protección térmica de las manos hasta 250 °C. Para uso en chimeneas, cocinas y barbacoas.

## COCINA AL AIRE LIBRE Y DISFRUTA AL 100% DEL BUEN TIEMPO

Lee atentamente estas recomendaciones

### PASO A PASO

#### EN LA INSTALACIÓN DE BARBACOAS Y HORNOS

1. Colocar sobre una **superficie horizontal lisa**.
2. Dejar un **espacio libre por todos los lados** para permitir posibles dilataciones.
3. Tener en cuenta la **medida de la parrilla** antes de fijar los laterales, se debe desplazar sin problemas por las guías.
4. **Apoyar la chimenea** sobre los laterales de la barbacoa, no anclar.
5. Utilizar un **mortero refractario** para el pegado de las piezas y dejar secar.

### CONVIENE SABER

1. **La primera vez** hacer un pequeño fuego durante 1 o 2 horas solo con carbón.
2. **Incrementar el fuego gradualmente**, para que los materiales se adapten y resistan las altas temperaturas.
3. Producir la cantidad necesaria de brasa para la cocción, **agregando leña gradualmente** para evitar un sobrecalentamiento.
4. **Reavivar el fuego** con corteza o papel, no utilizar alcohol o gasolina.
5. **No apagar el fuego con agua**, ni mojar hasta que la barbacoa esté fría.

**HORNO DE LEÑA****CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

¿Quieres conocer  
todos nuestros productos?

Escanea este código



TRANSPORTE

PRESUPUESTO  
SIN COMPROMISOFINANCIACIÓN  
PARA  
PROFESIONALESOFERTAS Y  
PROMOCIONESCOMODIDAD  
EN TIENDAATENCIÓN  
PERSONALIZADA